

Сводные данные по инженерному оборудованию

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во Оборудования	Количество сигналов		Примечание
			Контроль	Управление	
1.	Блок питания	5	32		
2.	Вентиляционные установки (прит./выт.)	9		9	
3.	Вентилятор дымоудаления (ДУ)	4	12	8	
4.	Вентилятор подпора воздуха (ПД)	2	6	4	
5.	Клапан дымоудаления (ДУ)	12	24	12	
6.	Клапан противопожарный (п/п)	198	396	16	
7.	Клапан подпора воздуха (ПД)	5	10	5	
8.	Системы кондиционирования	2		2	
9.	Электромагнитные замки системы контроля и управления доступом.	17		17	
10.	Турникеты системы контроля и управления доступом.	2		2	
11.	Лифт	2		2	
12.	Прибор ГОиЧС	1		1	
13.	Прибор системы речевого оповещения (СОУЭ)	2	2	15	
14.	Прибор системы светового оповещения (СОУЭ)	3	9	6	
15.	Станция управления внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ)	3	5		
16.	Щит электропитания систем безопасности (ЩСБ)	1	3		
17.	Источник гарантированного электропитания	3		3	

Согласовано

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инв. № подл.

767/10-1-УИСП.ТБ2

Больница №5
по адресу: г.Бодруйск, ул. Октябрьская, д.3

Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Петров А.			
Проверил		Иванов А.			
ГИП		Лукашенко А.			

Система управления инженерным оборудованием при пожаре

Стадия	Лист	Листов
РД	5/1	30

Сведения по инженерному оборудованию

ООО "SecPro.narod.ru"

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Изм.	Кодич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	№ п/п	Данные по инженерному оборудованию		Данные по блокам (шкафам) управления			Данные по сигналу управления				Примечание	
							Наименование	№ по проекту	№ по проекту	Место нахождения	Обозначение клемм подключения	Вид сигнала (упр./конт.)	Наименование сигнала упр./контр.	Напряжение, В	Сила тока, А		Время действия, секунды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						1	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-1"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 1
						2	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-2"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 2
						3	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-3"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 3
						4	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-4"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 4
						5	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-5"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 5
						6	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-6"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 6
						7	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-7"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 7
						8	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-1	T6212-1	помещ. 413	"Alarm-1"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 8
						9	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-2"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 9
						10	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-3"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 10
						11	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-4"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 11
						12	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-5"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 12
						13	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-6"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 13
						14	Прибор СОУЭ (реч.)	T6212-2	T6212-2	помещ. 413	"Alarm-7"	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				Зона 14
						15	Прибор СОУЭ (реч.)	T6203	T6203	помещ. 413	"Alarm-In "	Управление	Оповещение зоны СОУЭ				
						16	Прибор ГОУЧС	3PZ-1	3PZ-1	помещ. 413	In line 1,2	Управление	Запуск сигналов ГОУЧС				
						17	Лифт	ШУ/М-1	ШУ/М-1	помещ. 407	"Fire"	Управление	Опускание лифта на 1-ый этаж				
						18	Лифт	ШУ/М-2	ШУ/М-2	помещ. 438б	"Fire"	Управление	Опускание лифта на 1-ый этаж				
						19	Блок питания	1UG-1	1UG-1	помещ. 413	Авария ИПБ, Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						20	Блок питания	1UG-1	1UG-1	помещ. 413	Разряд АКБ, Общий	Контроль	Разряд АКБ				
						21	Блок питания	1UG-1	1UG-1	помещ. 413	Авария АКБ, Общий	Контроль	Авария АКБ				
						22	Блок питания	1UG-1	1UG-1	помещ. 413	Авария выхода	Контроль	Авария выхода				
						23	Блок питания	1UG-1	1UG-1	помещ. 413	Авария сети	Контроль	Авария сети				
						24	Блок питания	2UG-1	2UG-1	помещ. 413	Авария ИПБ, Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						25	Блок питания	2UG-1	2UG-1	помещ. 413	Разряд АКБ, Общий	Контроль	Разряд АКБ				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/2

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						26.	Блок питания	2UG-1	2UG-1	помещ. 413	Авария АКБ; Общий	Контроль	Авария АКБ				
						27.	Блок питания	2UG-1	2UG-1	помещ. 413	Авария выхода; Общий	Контроль	Авария выхода				
						28.	Блок питания	2UG-1	2UG-1	помещ. 413	Авария сети; Общий	Контроль	Авария сети				
						29.	Щит электропитания	ЩСБ-1	ЩСБ-1	помещ. 413	21,22	Контроль	Контроль наличия напряжения на фазах				
						30.	Прибор СОУЭ (реч.)	ZARK-3	ZARK-3	помещ. 413	НС/О	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						31.	Прибор СОУЭ (реч.)	ZARK-4	ZARK-4	помещ. 413	НС/О	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						32.	Блок питания	9UG-1	9UG-1	помещ. 413	Авария ИПБ; Общий	Контроль	Авария сети				
						33.	Блок питания	9UG-1	9UG-1	помещ. 413	Разряд АКБ; Общий	Контроль	Разряд АКБ				
						34.	Вент.установка (прит./выт.)	П1/В1	ЩВ2 (П1/В1)	помещ. 409	(пусто)	Управление	Отключение				
						35.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.15	Управление	Закрытие Клапанов п/п Подв. Ж-Т;1-8	24В (пост.)			
						36.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.14	Управление	Закрытие Клапанов п/п 1 эт. Ж-Т;1-8	24В (пост.)			
						37.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.13	Управление	Закрытие Клапанов п/п 2 эт. И-Ж;1-5	24В (пост.)			
						38.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.12	Управление	Закрытие Клапанов п/п 2 эт. Ж-Т;1-8	24В (пост.)			
						39.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.11	Управление	Закрытие Клапанов п/п 3 эт. И-Ж;1-5	24В (пост.)			
						40.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.10	Управление	Закрытие Клапанов п/п 3 эт. Ж-Т;1-8	24В (пост.)			
						41.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.09	Управление	Закрытие Клапанов п/п 4 эт. И-Ж;1-5	24В (пост.)			
						42.	Клапан п/п	КЛОП-1	КЛОП-1	помещ. 418	ХТ 1.08	Управление	Закрытие Клапанов п/п Тех.эт. Ж-Т;1-8	24В (пост.)			
						43.	Клапан ДУ	КДМ 0.01	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						44.	Клапан ДУ	КДМ 0.02	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						45.	Клапан ДУ	КДМ 1.01	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						46.	Клапан ДУ	КДМ 2.01	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						47.	Клапан ДУ	КДМ 2.02	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						48.	Клапан ДУ	КДМ 3.01	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				
						49.	Клапан ДУ	КДМ 3.02	КЛОП-1	помещ. 418	(пусто)	Управление	Открытие				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/3

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						50	Клапан ПД	КПВ 0.01	К/ЛОП-1	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Открытие				
						51	Клапан ПД	КПВ 0.02	К/ЛОП-1	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Открытие				
						52	Клапан ПД	КПВ 0.03	К/ЛОП-1	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Открытие				
						53	Клапан ПД	КПВ 0.04	К/ЛОП-1	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Открытие				
						54	Вентилятор ДУ	ДУ1	4ЩВ-1 (ДУ1)	помещ. 4.18	ХТ 9,10	Управление	Отключение				
						55	Вентилятор ДУ	ДУ1	4ЩВ-1 (ДУ1)	помещ. 4.18	ХТ 7,8	Управление	Запуск				
						56	Вентилятор ДУ	ДУ1	4ЩВ-1 (ДУ1)	помещ. 4.18	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						57	Вентилятор ДУ	ДУ1	4ЩВ-1 (ДУ1)	помещ. 4.18	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						58	Вентилятор ДУ	ДУ1	4ЩВ-1 (ДУ1)	помещ. 4.18	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						59	Вентилятор ДУ	ДУ2	4ЩВ-1 (ДУ2)	помещ. 4.18	ХТ 9,10	Управление	Отключение				
						60	Вентилятор ДУ	ДУ2	4ЩВ-1 (ДУ2)	помещ. 4.18	ХТ 7,8	Управление	Запуск				
						61	Вентилятор ДУ	ДУ2	4ЩВ-1 (ДУ2)	помещ. 4.18	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						62	Вентилятор ДУ	ДУ2	4ЩВ-1 (ДУ2)	помещ. 4.18	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						63	Вентилятор ДУ	ДУ2	4ЩВ-1 (ДУ2)	помещ. 4.18	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						64	Вентилятор ПД	ПД1	4ЩВ-1 (ПД1)	помещ. 4.18	ХТ 9,10	Управление	Отключение				
						65	Вентилятор ПД	ПД1	4ЩВ-1 (ПД1)	помещ. 4.18	ХТ 7,8	Управление	Запуск				
						66	Вентилятор ПД	ПД1	4ЩВ-1 (ПД1)	помещ. 4.18	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						67	Вентилятор ПД	ПД1	4ЩВ-1 (ПД1)	помещ. 4.18	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						68	Вентилятор ПД	ПД1	4ЩВ-1 (ПД1)	помещ. 4.18	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						69	Вент.установка (прит./выт.)	К1/В7	4ЩВ-1 (К1/В7)	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Отключение				
						70	Вент.установка (прит./выт.)	К3/В9	4ЩВ-1 (К3/В9)	помещ. 4.18	(пусто)	Управление	Отключение				
						71	Вент.установка (прит./выт.)	П2/В2	4 ЩВ-3 (П2/В2)	помещ. 4.04	(пусто)	Управление	Отключение				

Копировать

767/10-1-УИСП.752

Формат А4

5/4

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						72.	Вент.установка (прит./выт.)	П3/В3	4 ЩВ-3 (П3/В3)	помещ. 404	(пусто)	Управление	Отключение				
						73.	Вент.установка (прит./выт.)	П4/В4	4 ЩВ-5 (П4/В4)	помещ. 424	(пусто)	Управление	Отключение				
						74.	Вент.установка (прит./выт.)	К2/В8	4 ЩВ-5 (К2/В8)	помещ. 424	(пусто)	Управление	Отключение				
						75.	Вент.установка (прит./выт.)	П5/В5	4 ЩВ-6 (П5/В5)	помещ. 428	(пусто)	Управление	Отключение				
						76.	Вент.установка (прит./выт.)	П6/В6	4 ЩВ-9 (П6/В6)	помещ. 438	(пусто)	Управление	Отключение				
						77.	Вентилятор ДУ	ДУ3	4 ЩВ-5 (ДУ3)	помещ. 424	ХТ 9,10	Управление	Запуск				
						78.	Вентилятор ДУ	ДУ3	4 ЩВ-5 (ДУ3)	помещ. 424	ХТ 7,8	Управление	Отключение				
						79.	Вентилятор ДУ	ДУ3	4 ЩВ-5 (ДУ3)	помещ. 424	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						80.	Вентилятор ДУ	ДУ3	4 ЩВ-5 (ДУ3)	помещ. 424	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						81.	Вентилятор ДУ	ДУ3	4 ЩВ-5 (ДУ3)	помещ. 424	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						82.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 108	Управление	Закрытие Клапанов п/п Подв. Ж-Т;8-14	24В (пост.)			
						83.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 107	Управление	Закрытие Клапанов п/п 1 эт. Ж-Т;8-14	24В (пост.)			
						84.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 106	Управление	Закрытие Клапанов п/п 2 эт. Ж-Т;8-14	24В (пост.)			
						85.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 105	Управление	Закрытие Клапанов п/п 2 эт. Ж-И;10-14	24В (пост.)			
						86.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 104	Управление	Закрытие Клапанов п/п 3 эт. Ж-Т;8-14	24В (пост.)			
						87.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 103	Управление	Закрытие Клапанов п/п 3 эт. Ж-И;10-14	24В (пост.)			
						88.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 102	Управление	Закрытие Клапанов п/п Тех.эт. Ж-Т;8-14	24В (пост.)			
						89.	Клапан п/п	КЛОП-2	КЛОП-2	помещ. 418	ХТ 101	Управление	Закрытие Клапанов п/п Тех.эт. Ж-И;10-14	24В (пост.)			
						90.	Клапан ПД	КПВ 0.05	КЛОП-2	помещ. 428	(пусто)	Управление	Открытие				
						91.	Клапан ДУ	КДМ 0.03	КЛОП-2	помещ. 428	(пусто)	Управление	Открытие				
						92.	Клапан ДУ	КДМ 0.04	КЛОП-2	помещ. 428	(пусто)	Управление	Открытие				
						93.	Клапан ДУ	КДМ 1.02	КЛОП-2	помещ. 428	(пусто)	Управление	Открытие				

Копировать

767/10-1-УИСП.752

Формат А4

5/5

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						94.	Клапан ДУ	КДМ 2.03	К/ЛОП-2	помещ. 4.28	(пусто)	Управление	Открытие				
						95.	Клапан ДУ	КДМ 3.03	К/ЛОП-2	помещ. 4.28	(пусто)	Управление	Открытие				
						96.	Вентилятор ДУ	ДУ4	4 ЩВ-6 (ДУ4)	помещ. 4.28	ХТ 9,10	Управление	Отключение				
						97.	Вентилятор ДУ	ДУ4	4 ЩВ-6 (ДУ4)	помещ. 4.28	ХТ 7,8	Управление	Запуск				
						98.	Вентилятор ДУ	ДУ4	4 ЩВ-6 (ДУ4)	помещ. 4.28	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						99.	Вентилятор ДУ	ДУ4	4 ЩВ-6 (ДУ4)	помещ. 4.28	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						100.	Вентилятор ДУ	ДУ4	4 ЩВ-6 (ДУ4)	помещ. 4.28	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						101.	Вентилятор ПД	ПД2	4 ЩВ-9 (ПД2)	помещ. 4.28	ХТ 9,10	Управление	Отключение				
						102.	Вентилятор ПД	ПД2	4 ЩВ-9 (ПД2)	помещ. 4.28	ХТ 7,8	Управление	Запуск				
						103.	Вентилятор ПД	ПД2	4 ЩВ-9 (ПД2)	помещ. 4.28	ХТ 1,2	Контроль	Двигатель отключен				
						104.	Вентилятор ПД	ПД2	4 ЩВ-9 (ПД2)	помещ. 4.28	ХТ 3,4	Контроль	Авария сети				
						105.	Вентилятор ПД	ПД2	4 ЩВ-9 (ПД2)	помещ. 4.28	ХТ 5,6	Контроль	Автоматика отключена				
						106.	Клапан п/п	ОЗК 4.01	ОЗК 4.01	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						107.	Клапан п/п	ОЗК 4.01	ОЗК 4.01	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						108.	Клапан п/п	ОЗК 4.02	ОЗК 4.02	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						109.	Клапан п/п	ОЗК 4.02	ОЗК 4.02	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						110.	Клапан п/п	ОЗК 4.03	ОЗК 4.03	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						111.	Клапан п/п	ОЗК 4.03	ОЗК 4.03	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						112.	Клапан п/п	ОЗК 4.04	ОЗК 4.04	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						113.	Клапан п/п	ОЗК 4.04	ОЗК 4.04	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						114.	Клапан п/п	ОЗК 4.05	ОЗК 4.05	Тех.эт. (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.752

Формат А4

5/6

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						115.	Клапан п/п	ОЗК 4.05	ОЗК 4.05	Тех.эт. (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						116.	Клапан п/п	ОЗК 4.06	ОЗК 4.06	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						117.	Клапан п/п	ОЗК 4.06	ОЗК 4.06	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						118.	Клапан п/п	ОЗК 4.07	ОЗК 4.07	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						119.	Клапан п/п	ОЗК 4.07	ОЗК 4.07	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						120.	Клапан п/п	ОЗК 4.08	ОЗК 4.08	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						121.	Клапан п/п	ОЗК 4.08	ОЗК 4.08	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						122.	Клапан п/п	ОЗК 4.09	ОЗК 4.09	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						123.	Клапан п/п	ОЗК 4.09	ОЗК 4.09	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						124.	Клапан п/п	ОЗК 4.10	ОЗК 4.10	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						125.	Клапан п/п	ОЗК 4.10	ОЗК 4.10	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						126.	Клапан п/п	ОЗК 4.11	ОЗК 4.11	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						127.	Клапан п/п	ОЗК 4.11	ОЗК 4.11	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						128.	Клапан п/п	ОЗК 4.12	ОЗК 4.12	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						129.	Клапан п/п	ОЗК 4.12	ОЗК 4.12	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						130.	Клапан п/п	ОЗК 4.13	ОЗК 4.13	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						131.	Клапан п/п	ОЗК 4.13	ОЗК 4.13	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						132.	Клапан п/п	ОЗК 4.14	ОЗК 4.14	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						133.	Клапан п/п	ОЗК 4.14	ОЗК 4.14	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						134.	Клапан п/п	ОЗК 4.15	ОЗК 4.15	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						135.	Клапан п/п	ОЗК 4.15	ОЗК 4.15	Тех.эт. (Ж-	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/7

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т,1-8)							
						136.	Клапан п/п	ОЗК 4.16	ОЗК 4.16	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						137.	Клапан п/п	ОЗК 4.16	ОЗК 4.16	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						138.	Клапан п/п	ОЗК 4.17	ОЗК 4.17	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						139.	Клапан п/п	ОЗК 4.17	ОЗК 4.17	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						140.	Клапан п/п	ОЗК 4.18	ОЗК 4.18	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						141.	Клапан п/п	ОЗК 4.18	ОЗК 4.18	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						142.	Клапан п/п	ОЗК 4.19	ОЗК 4.19	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						143.	Клапан п/п	ОЗК 4.19	ОЗК 4.19	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						144.	Клапан п/п	ОЗК 4.20	ОЗК 4.20	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						145.	Клапан п/п	ОЗК 4.20	ОЗК 4.20	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						146.	Клапан п/п	ОЗК 4.21	ОЗК 4.21	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						147.	Клапан п/п	ОЗК 4.21	ОЗК 4.21	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						148.	Клапан п/п	ОЗК 4.22	ОЗК 4.22	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						149.	Клапан п/п	ОЗК 4.22	ОЗК 4.22	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						150.	Клапан п/п	ОЗК 4.23	ОЗК 4.23	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						151.	Клапан п/п	ОЗК 4.23	ОЗК 4.23	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						152.	Клапан п/п	ОЗК 4.24	ОЗК 4.24	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						153.	Клапан п/п	ОЗК 4.24	ОЗК 4.24	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						154.	Клапан п/п	ОЗК 4.25	ОЗК 4.25	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						155.	Клапан п/п	ОЗК 4.25	ОЗК 4.25	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/Ю-1-УИСП.752

Формат А4

5/8

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						156.	Клапан п/п	ОЗК 4.26	ОЗК 4.26	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						157.	Клапан п/п	ОЗК 4.26	ОЗК 4.26	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						158.	Клапан п/п	ОЗК 4.27	ОЗК 4.27	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						159.	Клапан п/п	ОЗК 4.27	ОЗК 4.27	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						160.	Клапан п/п	ОЗК 4.28	ОЗК 4.28	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						161.	Клапан п/п	ОЗК 4.28	ОЗК 4.28	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						162.	Клапан п/п	ОЗК 4.29	ОЗК 4.29	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						163.	Клапан п/п	ОЗК 4.29	ОЗК 4.29	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						164.	Клапан п/п	ОЗК 4.30	ОЗК 4.30	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						165.	Клапан п/п	ОЗК 4.30	ОЗК 4.30	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						166.	Клапан п/п	ОЗК 4.31	ОЗК 4.31	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						167.	Клапан п/п	ОЗК 4.31	ОЗК 4.31	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						168.	Клапан п/п	ОЗК 4.32	ОЗК 4.32	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						169.	Клапан п/п	ОЗК 4.32	ОЗК 4.32	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						170.	Клапан п/п	ОЗК 4.33	ОЗК 4.33	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						171.	Клапан п/п	ОЗК 4.33	ОЗК 4.33	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						172.	Клапан п/п	ОЗК 4.34	ОЗК 4.34	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						173.	Клапан п/п	ОЗК 4.34	ОЗК 4.34	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						174.	Клапан п/п	ОЗК 4.35	ОЗК 4.35	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						175.	Клапан п/п	ОЗК 4.35	ОЗК 4.35	Тех.эт. (Ж-Т, 1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						176.	Клапан п/п	ОЗК 4.36	ОЗК 4.36	Тех.эт. (Ж-	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/9

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т,1-8)							
						177.	Клапан п/п	ОЗК 4.36	ОЗК 4.36	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						178.	Клапан п/п	ОЗК 4.37	ОЗК 4.37	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						179.	Клапан п/п	ОЗК 4.37	ОЗК 4.37	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						180.	Клапан п/п	ОЗК 4.38	ОЗК 4.38	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						181.	Клапан п/п	ОЗК 4.38	ОЗК 4.38	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						182.	Клапан п/п	ОЗК 4.39	ОЗК 4.39	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						183.	Клапан п/п	ОЗК 4.39	ОЗК 4.39	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						184.	Клапан п/п	ОЗК 4.40	ОЗК 4.40	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						185.	Клапан п/п	ОЗК 4.40	ОЗК 4.40	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						186.	Клапан п/п	ОЗК 4.41	ОЗК 4.41	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						187.	Клапан п/п	ОЗК 4.41	ОЗК 4.41	Тех.эт. (Ж-Т,1-8)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						188.	Клапан п/п	ОЗК 4.42	ОЗК 4.42	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						189.	Клапан п/п	ОЗК 4.42	ОЗК 4.42	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						190.	Клапан п/п	ОЗК 4.43	ОЗК 4.43	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						191.	Клапан п/п	ОЗК 4.43	ОЗК 4.43	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						192.	Клапан п/п	ОЗК 4.44	ОЗК 4.44	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						193.	Клапан п/п	ОЗК 4.44	ОЗК 4.44	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						194.	Клапан п/п	ОЗК 4.45	ОЗК 4.45	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						195.	Клапан п/п	ОЗК 4.45	ОЗК 4.45	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						196.	Клапан п/п	ОЗК 4.46	ОЗК 4.46	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.752

Формат А4

5/10

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						197.	Клапан п/п	ОЗК 4.46	ОЗК 4.46	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						198.	Клапан п/п	ОЗК 4.47	ОЗК 4.47	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						199.	Клапан п/п	ОЗК 4.47	ОЗК 4.47	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						200.	Клапан п/п	ОЗК 4.48	ОЗК 4.48	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						201.	Клапан п/п	ОЗК 4.48	ОЗК 4.48	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						202.	Клапан п/п	ОЗК 4.49	ОЗК 4.49	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						203.	Клапан п/п	ОЗК 4.49	ОЗК 4.49	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						204.	Клапан п/п	ОЗК 4.50	ОЗК 4.50	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						205.	Клапан п/п	ОЗК 4.50	ОЗК 4.50	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						206.	Клапан п/п	ОЗК 4.51	ОЗК 4.51	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						207.	Клапан п/п	ОЗК 4.51	ОЗК 4.51	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						208.	Клапан п/п	ОЗК 4.52	ОЗК 4.52	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						209.	Клапан п/п	ОЗК 4.52	ОЗК 4.52	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						210.	Клапан п/п	ОЗК 4.53	ОЗК 4.53	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						211.	Клапан п/п	ОЗК 4.53	ОЗК 4.53	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						212.	Клапан п/п	ОЗК 4.54	ОЗК 4.54	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						213.	Клапан п/п	ОЗК 4.54	ОЗК 4.54	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						214.	Клапан п/п	ОЗК 4.55	ОЗК 4.55	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						215.	Клапан п/п	ОЗК 4.55	ОЗК 4.55	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						216.	Клапан п/п	ОЗК 4.56	ОЗК 4.56	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						217.	Клапан п/п	ОЗК 4.56	ОЗК 4.56	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/11

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т,8-14)							
						218.	Клапан п/п	ОЗК 4.57	ОЗК 4.57	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						219.	Клапан п/п	ОЗК 4.57	ОЗК 4.57	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						220.	Клапан п/п	ОЗК 4.58	ОЗК 4.58	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						221.	Клапан п/п	ОЗК 4.58	ОЗК 4.58	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						222.	Клапан п/п	ОЗК 4.59	ОЗК 4.59	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						223.	Клапан п/п	ОЗК 4.59	ОЗК 4.59	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						224.	Клапан п/п	ОЗК 4.60	ОЗК 4.60	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						225.	Клапан п/п	ОЗК 4.60	ОЗК 4.60	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						226.	Клапан п/п	ОЗК 4.61	ОЗК 4.61	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						227.	Клапан п/п	ОЗК 4.61	ОЗК 4.61	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						228.	Клапан п/п	ОЗК 4.62	ОЗК 4.62	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						229.	Клапан п/п	ОЗК 4.62	ОЗК 4.62	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						230.	Клапан п/п	ОЗК 4.63	ОЗК 4.63	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						231.	Клапан п/п	ОЗК 4.63	ОЗК 4.63	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						232.	Клапан п/п	ОЗК 4.64	ОЗК 4.64	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						233.	Клапан п/п	ОЗК 4.64	ОЗК 4.64	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						234.	Клапан п/п	ОЗК 4.65	ОЗК 4.65	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						235.	Клапан п/п	ОЗК 4.65	ОЗК 4.65	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						236.	Клапан п/п	ОЗК 4.66	ОЗК 4.66	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						237.	Клапан п/п	ОЗК 4.66	ОЗК 4.66	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/Ю-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/12

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						238.	Клапан п/п	ОЗК 4.67	ОЗК 4.67	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						239.	Клапан п/п	ОЗК 4.67	ОЗК 4.67	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						240.	Клапан п/п	ОЗК 4.68	ОЗК 4.68	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						241.	Клапан п/п	ОЗК 4.68	ОЗК 4.68	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						242.	Клапан п/п	ОЗК 4.69	ОЗК 4.69	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						243.	Клапан п/п	ОЗК 4.69	ОЗК 4.69	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						244.	Клапан п/п	ОЗК 4.70	ОЗК 4.70	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						245.	Клапан п/п	ОЗК 4.70	ОЗК 4.70	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						246.	Клапан п/п	ОЗК 4.71	ОЗК 4.71	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						247.	Клапан п/п	ОЗК 4.71	ОЗК 4.71	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						248.	Клапан п/п	ОЗК 4.72	ОЗК 4.72	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						249.	Клапан п/п	ОЗК 4.72	ОЗК 4.72	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						250.	Клапан п/п	ОЗК 4.73	ОЗК 4.73	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						251.	Клапан п/п	ОЗК 4.73	ОЗК 4.73	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						252.	Клапан п/п	ОЗК 4.74	ОЗК 4.74	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						253.	Клапан п/п	ОЗК 4.74	ОЗК 4.74	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						254.	Клапан п/п	ОЗК 4.75	ОЗК 4.75	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						255.	Клапан п/п	ОЗК 4.75	ОЗК 4.75	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						256.	Клапан п/п	ОЗК 4.76	ОЗК 4.76	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						257.	Клапан п/п	ОЗК 4.76	ОЗК 4.76	Тех.эт. (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						258.	Клапан п/п	ОЗК 4.77	ОЗК 4.77	Тех.эт. (Ж-	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/13

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т;8-14)							
						259.	Клапан п/п	ОЗК 4.77	ОЗК 4.77	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						260.	Клапан п/п	ОЗК 4.78	ОЗК 4.78	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						261.	Клапан п/п	ОЗК 4.78	ОЗК 4.78	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						262.	Клапан п/п	ОЗК 4.79	ОЗК 4.79	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						263.	Клапан п/п	ОЗК 4.79	ОЗК 4.79	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						264.	Клапан п/п	ОЗК 4.80	ОЗК 4.80	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						265.	Клапан п/п	ОЗК 4.80	ОЗК 4.80	Тех.эт. (Ж-Т;8-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						266.	Клапан п/п	ОЗК 4.81	ОЗК 4.81	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						267.	Клапан п/п	ОЗК 4.81	ОЗК 4.81	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						268.	Клапан п/п	ОЗК 4.82	ОЗК 4.82	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						269.	Клапан п/п	ОЗК 4.82	ОЗК 4.82	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						270.	Клапан п/п	ОЗК 4.83	ОЗК 4.83	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						271.	Клапан п/п	ОЗК 4.83	ОЗК 4.83	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						272.	Клапан п/п	ОЗК 4.84	ОЗК 4.84	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						273.	Клапан п/п	ОЗК 4.84	ОЗК 4.84	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						274.	Клапан п/п	ОЗК 4.85	ОЗК 4.85	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						275.	Клапан п/п	ОЗК 4.85	ОЗК 4.85	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						276.	Клапан п/п	ОЗК 4.86	ОЗК 4.86	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						277.	Клапан п/п	ОЗК 4.86	ОЗК 4.86	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S4, S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						278.	Клапан п/п	ОЗК 4.87	ОЗК 4.87	Тех.эт. (Ж-И;10-14)	Контакт. S1, S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/14

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						279.	Клапан п/п	ОЗК 4.87	ОЗК 4.87	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						280.	Клапан п/п	ОЗК 4.88	ОЗК 4.88	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						281.	Клапан п/п	ОЗК 4.88	ОЗК 4.88	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						282.	Клапан п/п	ОЗК 4.89	ОЗК 4.89	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						283.	Клапан п/п	ОЗК 4.89	ОЗК 4.89	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						284.	Клапан п/п	ОЗК 4.90	ОЗК 4.90	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						285.	Клапан п/п	ОЗК 4.90	ОЗК 4.90	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						286.	Клапан п/п	ОЗК 4.91	ОЗК 4.91	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						287.	Клапан п/п	ОЗК 4.91	ОЗК 4.91	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						288.	Клапан п/п	ОЗК 4.92	ОЗК 4.92	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						289.	Клапан п/п	ОЗК 4.92	ОЗК 4.92	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						290.	Клапан п/п	ОЗК 4.93	ОЗК 4.93	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						291.	Клапан п/п	ОЗК 4.93	ОЗК 4.93	Тех.эт., (Ж-И, 10-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						292.	Контроллер СКУД	ТД-4.3	5ARK-27	помещ. 431	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						293.	Контроллер СКУД	ТД-4.5	5ARK-29	тех.этаж проход в 3-й корпус	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						294.	Контроллер СКУД	ТД-3.2	5ARK-31	пом. 328	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						295.	Контроллер СКУД	ТД-3.3	5ARK-32	пом. 330	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						296.	Контроллер СКУД	ТД-3.1	5ARK-34	пом. 321а	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						297.	Клапан ДУ	КДМ 3.01	КДМ 3.01	3 этаж, (И-Ж; 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						298.	Клапан ДУ	КДМ 3.01	КДМ 3.01	3 этаж, (И-Ж; 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-ИСПП.ТБ2

Формат А4

5/15

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Этаж.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						299	Клапан ДУ	КДМ 3.02	КДМ 3.02	3 этаж, (Ж-Т,1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						300	Клапан ДУ	КДМ 3.02	КДМ 3.02	3 этаж, (Ж-Т,1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						301	Клапан ДУ	КДМ 3.03	КДМ 3.03	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						302	Клапан ДУ	КДМ 3.03	КДМ 3.03	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						303	Клапан п/п	ОЗК 3.01	ОЗК 3.01	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						304	Клапан п/п	ОЗК 3.01	ОЗК 3.01	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						305	Клапан п/п	ОЗК 3.02	ОЗК 3.02	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						306	Клапан п/п	ОЗК 3.02	ОЗК 3.02	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						307	Клапан п/п	ОЗК 3.03	ОЗК 3.03	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						308	Клапан п/п	ОЗК 3.03	ОЗК 3.03	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						309	Клапан п/п	ОЗК 3.04	ОЗК 3.04	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						310	Клапан п/п	ОЗК 3.04	ОЗК 3.04	3 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						311	Клапан п/п	ОЗК 3.05	ОЗК 3.05	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						312	Клапан п/п	ОЗК 3.05	ОЗК 3.05	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						313	Клапан п/п	ОЗК 3.06	ОЗК 3.06	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						314	Клапан п/п	ОЗК 3.06	ОЗК 3.06	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						315	Клапан п/п	ОЗК 3.07	ОЗК 3.07	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						316	Клапан п/п	ОЗК 3.07	ОЗК 3.07	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						317	Клапан п/п	ОЗК 3.08	ОЗК 3.08	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						318	Клапан п/п	ОЗК 3.08	ОЗК 3.08	3 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						319	Клапан п/п	ОЗК 3.09	ОЗК 3.09	3 этаж,	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/16

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										(Ж-Т, 8-14)							
						320.	Клапан п/п	03К 3.09	03К 3.09	3 этаж, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						321.	Клапан п/п	03К 3.10	03К 3.10	3 этаж, (И-Ж, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						322.	Клапан п/п	03К 3.10	03К 3.10	3 этаж, (И-Ж, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						323.	Клапан п/п	03К 3.11	03К 3.11	3 этаж, (И-Ж, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						324.	Клапан п/п	03К 3.11	03К 3.11	3 этаж, (И-Ж, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						325.	Клапан п/п	03К 2.01	03К 2.01	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						326.	Клапан п/п	03К 2.01	03К 2.01	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						327.	Клапан п/п	03К 2.02	03К 2.02	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						328.	Клапан п/п	03К 2.02	03К 2.02	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						329.	Клапан п/п	03К 2.03	03К 2.03	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						330.	Клапан п/п	03К 2.03	03К 2.03	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						331.	Клапан п/п	03К 2.04	03К 2.04	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						332.	Клапан п/п	03К 2.04	03К 2.04	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						333.	Клапан п/п	03К 2.05	03К 2.05	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						334.	Клапан п/п	03К 2.05	03К 2.05	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						335.	Клапан п/п	03К 2.06	03К 2.06	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						336.	Клапан п/п	03К 2.06	03К 2.06	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						337.	Клапан п/п	03К 2.07	03К 2.07	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						338.	Клапан п/п	03К 2.07	03К 2.07	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						339.	Клапан п/п	03К 2.08	03К 2.08	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-ИСПГ.ТБ2

Формат А4

5/17

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Этаж.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						340.	Клапан п/п	ОЗК 2.08	ОЗК 2.08	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						341.	Клапан п/п	ОЗК 2.09	ОЗК 2.09	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						342.	Клапан п/п	ОЗК 2.09	ОЗК 2.09	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						343.	Клапан п/п	ОЗК 2.10	ОЗК 2.10	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						344.	Клапан п/п	ОЗК 2.10	ОЗК 2.10	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						345.	Клапан п/п	ОЗК 2.11	ОЗК 2.11	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						346.	Клапан п/п	ОЗК 2.11	ОЗК 2.11	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						347.	Клапан п/п	ОЗК 2.12	ОЗК 2.12	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						348.	Клапан п/п	ОЗК 2.12	ОЗК 2.12	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						349.	Клапан п/п	ОЗК 2.13	ОЗК 2.13	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						350.	Клапан п/п	ОЗК 2.13	ОЗК 2.13	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						351.	Клапан п/п	ОЗК 2.14	ОЗК 2.14	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						352.	Клапан п/п	ОЗК 2.14	ОЗК 2.14	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						353.	Клапан п/п	ОЗК 2.15	ОЗК 2.15	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						354.	Клапан п/п	ОЗК 2.15	ОЗК 2.15	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						355.	Клапан п/п	ОЗК 2.16	ОЗК 2.16	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						356.	Клапан п/п	ОЗК 2.16	ОЗК 2.16	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						357.	Клапан п/п	ОЗК 2.17	ОЗК 2.17	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						358.	Клапан п/п	ОЗК 2.17	ОЗК 2.17	2 этаж, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						359.	Клапан п/п	ОЗК 2.18	ОЗК 2.18	2 этаж, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						360.	Клапан п/п	ОЗК 2.18	ОЗК 2.18	2 этаж,	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/18

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										(Ж-Т,8-14)							
						361.	Клапан п/п	ОЗК 2.19	ОЗК 2.19	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						362.	Клапан п/п	ОЗК 2.19	ОЗК 2.19	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						363.	Клапан п/п	ОЗК 2.20	ОЗК 2.20	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						364.	Клапан п/п	ОЗК 2.20	ОЗК 2.20	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						365.	Клапан п/п	ОЗК 2.21	ОЗК 2.21	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						366.	Клапан п/п	ОЗК 2.21	ОЗК 2.21	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						367.	Клапан п/п	ОЗК 2.22	ОЗК 2.22	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						368.	Клапан п/п	ОЗК 2.22	ОЗК 2.22	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						369.	Клапан п/п	ОЗК 2.23	ОЗК 2.23	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						370.	Клапан п/п	ОЗК 2.23	ОЗК 2.23	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						371.	Клапан п/п	ОЗК 2.24	ОЗК 2.24	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						372.	Клапан п/п	ОЗК 2.24	ОЗК 2.24	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						373.	Клапан п/п	ОЗК 2.25	ОЗК 2.25	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						374.	Клапан п/п	ОЗК 2.25	ОЗК 2.25	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						375.	Клапан п/п	ОЗК 2.26	ОЗК 2.26	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						376.	Клапан п/п	ОЗК 2.26	ОЗК 2.26	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						377.	Клапан п/п	ОЗК 2.27	ОЗК 2.27	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						378.	Клапан п/п	ОЗК 2.27	ОЗК 2.27	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						379.	Клапан п/п	ОЗК 2.28	ОЗК 2.28	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						380.	Клапан п/п	ОЗК 2.28	ОЗК 2.28	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-ИСПГ.ТБ2

Формат А4

5/19

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						381.	Клапан п/п	ОЗК 2.29	ОЗК 2.29	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						382.	Клапан п/п	ОЗК 2.29	ОЗК 2.29	2 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						383.	Клапан п/п	ОЗК 2.30	ОЗК 2.30	2 этаж, (И-Ж,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						384.	Клапан п/п	ОЗК 2.30	ОЗК 2.30	2 этаж, (И-Ж,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						385.	Клапан п/п	ОЗК 2.31	ОЗК 2.31	2 этаж, (И-Ж,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						386.	Клапан п/п	ОЗК 2.31	ОЗК 2.31	2 этаж, (И-Ж,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						387.	Блок питания	1UG-2	1UG-2	пом. 236а	Авария ИПБ, Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						388.	Блок питания	1UG-2	1UG-2	пом. 236а	Разряд АКБ	Контроль	Разряд АКБ				
						389.	Блок питания	1UG-2	1UG-2	пом. 236а	Авария АКБ	Контроль	Авария АКБ				
						390.	Блок питания	1UG-2	1UG-2	пом. 236а	Авария выхода	Контроль	Авария выхода				
						391.	Блок питания	1UG-2	1UG-2	пом. 236а	Авария сети	Контроль	Авария сети				
						392.	Блок питания	2UG-2	2UG-2	пом. 236а	Авария ИПБ, Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						393.	Блок питания	2UG-2	2UG-2	пом. 236а	Разряд АКБ, Общий	Контроль	Разряд АКБ				
						394.	Блок питания	2UG-2	2UG-2	пом. 236а	Авария АКБ, Общий	Контроль	Авария АКБ				
						395.	Блок питания	2UG-2	2UG-2	пом. 236а	Авария выхода, Общий	Контроль	Авария выхода				
						396.	Блок питания	2UG-2	2UG-2	пом. 236а	Авария сети, Общий	Контроль	Авария сети				
						397.	Щит электропитания	ЩСБ-2	ЩСБ-2	пом. 236а	21,22	Контроль	Контроль наличия напряжения на фазах				
						398.	Блок питания	9UG-2	9UG-2	пом. 236а	Авария ИПБ, Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						399.	Блок питания	9UG-2	9UG-2	пом. 236а	Разряд АКБ, Общий	Контроль	Разряд АКБ				
						400.	Блок питания	9UG-2	9UG-2	пом. 236а	Авария АКБ, Общий	Контроль	Авария АКБ				
						401.	Блок питания	9UG-2	9UG-2	пом. 236а	Авария выхода, Общий	Контроль	Авария выхода				
						402.	Блок питания	9UG-2	9UG-2	пом. 236а	Авария сети, Общий	Контроль	Авария сети				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/20

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						403.	Блок питания	2UG-3	2UG-3	пом. 236а	Авария ИПБ; Общий	Контроль	Авария ИПБ				
						404.	Блок питания	2UG-3	2UG-3	пом. 236а	Разряд АКБ; Общий	Контроль	Разряд АКБ				
						405.	Блок питания	2UG-3	2UG-3	пом. 236а	Авария АКБ; Общий	Контроль	Авария АКБ				
						406.	Блок питания	2UG-3	2UG-3	пом. 236а	Авария выхода; Общий	Контроль	Авария выхода				
						407.	Блок питания	2UG-3	2UG-3	пом. 236а	Авария сети; Общий	Контроль	Авария сети				
						408.	Клапан ДУ	КДМ 2.01	КДМ 2.01	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						409.	Клапан ДУ	КДМ 2.01	КДМ 2.01	2 этаж, (И-Ж, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						410.	Клапан ДУ	КДМ 2.02	КДМ 2.02	2 этаж, (Ж-Т, 1-5)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						411.	Клапан ДУ	КДМ 2.02	КДМ 2.02	2 этаж, (Ж-Т, 1-5)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						412.	Клапан ДУ	КДМ 2.03	КДМ 2.03	2 этаж, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						413.	Клапан ДУ	КДМ 2.03	КДМ 2.03	2 этаж, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						414.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-1	ЗАРК-1	пом. 236а	X3 "ALM1 IN"	Управление	Мигание табло «ВЫХОД»				
						415.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-1	ЗАРК-1	пом. 236а	X5 "ALM2 IN"	Управление	Запуск табло «ВЫХОД»				
						416.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-1	ЗАРК-1	пом. 236а	X1 "TRB"	Контроль	Неисправность				
						417.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-1	ЗАРК-1	пом. 236а	X2 "ALM1 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						418.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-1	ЗАРК-1	пом. 236а	X4 "ALM2 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						419.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-2	ЗАРК-2	пом. 236а	X3 "ALM1 IN"	Управление	Мигание табло «ВЫХОД»				
						420.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-2	ЗАРК-2	пом. 236а	X5 "ALM2 IN"	Управление	Запуск табло «ВЫХОД»				
						421.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-2	ЗАРК-2	пом. 236а	X1 "TRB"	Контроль	Неисправность				
						422.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-2	ЗАРК-2	пом. 236а	X2 "ALM1 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						423.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-2	ЗАРК-2	пом. 236а	X4 "ALM2 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						424.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-3	ЗАРК-3	пом. 236а	X3 "ALM1 IN"	Управление	Мигание табло «ВЫХОД»				
						425.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-3	ЗАРК-3	пом. 236а	X5 "ALM2 IN"	Управление	Запуск табло «ВЫХОД»				
						426.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-3	ЗАРК-3	пом. 236а	X1 "TRB"	Контроль	Неисправность				
						427.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-3	ЗАРК-3	пом. 236а	X2 "ALM1 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				
						428.	Прибор СОУЭ (табло)	ЗАРК-3	ЗАРК-3	пом. 236а	X4 "ALM2 OUT"	Контроль	Авария линии СОУЭ				

Копировать

767/10-1-ИСПГ.ТБ2

Формат А4

5/21

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Этаж.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						429.	Клапан п/п	03К 101	03К 101	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						430.	Клапан п/п	03К 101	03К 101	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						431.	Клапан п/п	03К 102	03К 102	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						432.	Клапан п/п	03К 102	03К 102	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						433.	Клапан п/п	03К 103	03К 103	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						434.	Клапан п/п	03К 103	03К 103	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						435.	Клапан п/п	03К 104	03К 104	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						436.	Клапан п/п	03К 104	03К 104	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						437.	Клапан п/п	03К 105	03К 105	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						438.	Клапан п/п	03К 105	03К 105	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						439.	Клапан п/п	03К 106	03К 106	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						440.	Клапан п/п	03К 106	03К 106	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						441.	Клапан п/п	03К 107	03К 107	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						442.	Клапан п/п	03К 107	03К 107	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						443.	Клапан п/п	03К 108	03К 108	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						444.	Клапан п/п	03К 108	03К 108	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						445.	Клапан п/п	03К 109	03К 109	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						446.	Клапан п/п	03К 109	03К 109	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						447.	Клапан п/п	03К 110	03К 110	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						448.	Клапан п/п	03К 110	03К 110	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						449.	Клапан п/п	03К 1.11	03К 1.11	1 этаж,	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/22

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										(Ж-Т;1-8)							
						450.	Клапан п/п	03К 1.11	03К 1.11	1 этаж, (Ж-Т;1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						451.	Клапан п/п	03К 1.12	03К 1.12	1 этаж, (Ж-Т;1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						452.	Клапан п/п	03К 1.12	03К 1.12	1 этаж, (Ж-Т;1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						453.	Клапан п/п	03К 1.13	03К 1.13	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						454.	Клапан п/п	03К 1.13	03К 1.13	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						455.	Клапан п/п	03К 1.14	03К 1.14	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						456.	Клапан п/п	03К 1.14	03К 1.14	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						457.	Клапан п/п	03К 1.15	03К 1.15	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						458.	Клапан п/п	03К 1.15	03К 1.15	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						459.	Клапан п/п	03К 1.16	03К 1.16	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						460.	Клапан п/п	03К 1.16	03К 1.16	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						461.	Клапан п/п	03К 1.17	03К 1.17	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						462.	Клапан п/п	03К 1.17	03К 1.17	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						463.	Клапан п/п	03К 1.18	03К 1.18	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						464.	Клапан п/п	03К 1.18	03К 1.18	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						465.	Клапан п/п	03К 1.19	03К 1.19	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						466.	Клапан п/п	03К 1.19	03К 1.19	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						467.	Клапан п/п	03К 1.20	03К 1.20	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						468.	Клапан п/п	03К 1.20	03К 1.20	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						469.	Клапан п/п	03К 1.21	03К 1.21	1 этаж, (Ж-Т;8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-ИСП.752

Формат А4

5/23

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						470.	Клапан п/п	ОЗК 121	ОЗК 121	1 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						471.	Клапан п/п	ОЗК 122	ОЗК 122	1 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						472.	Клапан п/п	ОЗК 122	ОЗК 122	1 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						473.	Контроллер СКУД	ТД-12	5TK 1	пом. 100а	Fire Alarm, GND	Управление	Разблокировка турникета				
						474.	Контроллер СКУД	ТД-13	5TK 2	пом. 100а	Fire Alarm, GND	Управление	Разблокировка турникета				
						475.	Контроллер СКУД	ТД-11	5ARK-19	главный вход	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						476.	Контроллер СКУД	ТД-18	5ARK-23	пом. 111а	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						477.	Контроллер СКУД	ТД-17	5ARK-15	пом. 136а	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						478.	Кондиционирование	ЩР-1	ЩР-1	пом. 113	QF-6	Управление	Отключение				
						479.	Клапан ДУ	КДМ 101	КДМ 101	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						480.	Клапан ДУ	КДМ 101	КДМ 101	1 этаж, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						481.	Клапан ДУ	КДМ 102	КДМ 102	1 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						482.	Клапан ДУ	КДМ 102	КДМ 102	1 этаж, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						483.	Щит электропитания	ЩСБ-3	ЩСБ-3	пом. 147	21,22	Контроль	Контроль наличия напряже- ния на фазах				
						484.	Клапан п/п	ОЗК 0.01	ОЗК 0.01	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						485.	Клапан п/п	ОЗК 0.01	ОЗК 0.01	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						486.	Клапан п/п	ОЗК 0.02	ОЗК 0.02	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						487.	Клапан п/п	ОЗК 0.02	ОЗК 0.02	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						488.	Клапан п/п	ОЗК 0.03	ОЗК 0.03	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						489.	Клапан п/п	ОЗК 0.03	ОЗК 0.03	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						490.	Клапан п/п	ОЗК 0.04	ОЗК 0.04	подвал, (Ж- Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Копировать

767/10-1-ИСП.ТБ2

Формат А4

5/24

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						491.	Клапан п/п	ОЗК 0.04	ОЗК 0.04	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						492.	Клапан п/п	ОЗК 0.05	ОЗК 0.05	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						493.	Клапан п/п	ОЗК 0.05	ОЗК 0.05	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						494.	Клапан п/п	ОЗК 0.06	ОЗК 0.06	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						495.	Клапан п/п	ОЗК 0.06	ОЗК 0.06	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						496.	Клапан п/п	ОЗК 0.07	ОЗК 0.07	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						497.	Клапан п/п	ОЗК 0.07	ОЗК 0.07	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						498.	Клапан п/п	ОЗК 0.08	ОЗК 0.08	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						499.	Клапан п/п	ОЗК 0.08	ОЗК 0.08	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						500.	Клапан п/п	ОЗК 0.09	ОЗК 0.09	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						501.	Клапан п/п	ОЗК 0.09	ОЗК 0.09	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						502.	Клапан п/п	ОЗК 0.10	ОЗК 0.10	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						503.	Клапан п/п	ОЗК 0.10	ОЗК 0.10	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						504.	Клапан п/п	ОЗК 0.11	ОЗК 0.11	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						505.	Клапан п/п	ОЗК 0.11	ОЗК 0.11	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						506.	Клапан п/п	ОЗК 0.12	ОЗК 0.12	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						507.	Клапан п/п	ОЗК 0.12	ОЗК 0.12	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						508.	Клапан п/п	ОЗК 0.13	ОЗК 0.13	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						509.	Клапан п/п	ОЗК 0.13	ОЗК 0.13	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						510.	Клапан п/п	ОЗК 0.14	ОЗК 0.14	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						511.	Клапан п/п	ОЗК 0.14	ОЗК 0.14	подвал, (Ж-	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/25

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т,1-8)							
						512.	Клапан п/п	ОЗК 0.15	ОЗК 0.15	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						513.	Клапан п/п	ОЗК 0.15	ОЗК 0.15	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						514.	Клапан п/п	ОЗК 0.16	ОЗК 0.16	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						515.	Клапан п/п	ОЗК 0.16	ОЗК 0.16	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						516.	Клапан п/п	ОЗК 0.17	ОЗК 0.17	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						517.	Клапан п/п	ОЗК 0.17	ОЗК 0.17	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						518.	Клапан п/п	ОЗК 0.18	ОЗК 0.18	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						519.	Клапан п/п	ОЗК 0.18	ОЗК 0.18	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						520.	Клапан п/п	ОЗК 0.19	ОЗК 0.19	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						521.	Клапан п/п	ОЗК 0.19	ОЗК 0.19	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						522.	Клапан п/п	ОЗК 0.20	ОЗК 0.20	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						523.	Клапан п/п	ОЗК 0.20	ОЗК 0.20	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						524.	Клапан п/п	ОЗК 0.21	ОЗК 0.21	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						525.	Клапан п/п	ОЗК 0.21	ОЗК 0.21	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						526.	Клапан п/п	ОЗК 0.22	ОЗК 0.22	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						527.	Клапан п/п	ОЗК 0.22	ОЗК 0.22	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						528.	Клапан п/п	ОЗК 0.23	ОЗК 0.23	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						529.	Клапан п/п	ОЗК 0.23	ОЗК 0.23	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						530.	Клапан п/п	ОЗК 0.24	ОЗК 0.24	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						531.	Клапан п/п	ОЗК 0.24	ОЗК 0.24	подвал, (Ж-Т,1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.752

Формат А4

5/26

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						532.	Клапан п/п	03К 0.25	03К 0.25	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						533.	Клапан п/п	03К 0.25	03К 0.25	подвал, (Ж-Т, 1-8)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						534.	Клапан п/п	03К 0.26	03К 0.26	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						535.	Клапан п/п	03К 0.26	03К 0.26	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						536.	Клапан п/п	03К 0.27	03К 0.27	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						537.	Клапан п/п	03К 0.27	03К 0.27	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						538.	Клапан п/п	03К 0.28	03К 0.28	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						539.	Клапан п/п	03К 0.28	03К 0.28	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						540.	Клапан п/п	03К 0.29	03К 0.29	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						541.	Клапан п/п	03К 0.29	03К 0.29	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						542.	Клапан п/п	03К 0.30	03К 0.30	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						543.	Клапан п/п	03К 0.30	03К 0.30	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						544.	Клапан п/п	03К 0.31	03К 0.31	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						545.	Клапан п/п	03К 0.31	03К 0.31	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						546.	Клапан п/п	03К 0.32	03К 0.32	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						547.	Клапан п/п	03К 0.32	03К 0.32	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						548.	Клапан п/п	03К 0.33	03К 0.33	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						549.	Клапан п/п	03К 0.33	03К 0.33	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						550.	Клапан п/п	03К 0.34	03К 0.34	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						551.	Клапан п/п	03К 0.34	03К 0.34	подвал, (Ж-Т, 8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						552.	Клапан п/п	03К 0.35	03К 0.35	подвал, (Ж-	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Т,8-14)							
						553.	Клапан п/п	03К 035	03К 035	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						554.	Клапан п/п	03К 036	03К 036	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						555.	Клапан п/п	03К 036	03К 036	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						556.	Клапан п/п	03К 037	03К 037	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						557.	Клапан п/п	03К 037	03К 037	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						558.	Клапан п/п	03К 038	03К 038	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						559.	Клапан п/п	03К 038	03К 038	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						560.	Клапан п/п	03К 039	03К 039	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						561.	Клапан п/п	03К 039	03К 039	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						562.	Клапан п/п	03К 040	03К 040	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						563.	Клапан п/п	03К 040	03К 040	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						564.	Клапан п/п	03К 041	03К 041	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						565.	Клапан п/п	03К 041	03К 041	подвал, (Ж-Т,8-14)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						566.	Контроллер СКУД	ТД-0.1	5АРК-1	Вход в подвал. 002	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						567.	Контроллер СКУД	ТД-0.3	5АРК-3	Вход в подвал пом. 029	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						568.	Контроллер СКУД	ТД-0.5	5АРК-5	помещ. 029	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						569.	Контроллер СКУД	ТД-0.6	5АРК-6	помещ. 008	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						570.	Контроллер СКУД	ТД-0.7	5АРК-7	помещ. 008	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						571.	Контроллер СКУД	ТД-0.10	5АРК-10	Вход в подвал (6-7; М-Н)	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/28

/лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						572.	Контроллер СКУД	ТД-0.14	5ARK-14	Вход в подвал пом. 003	Контакты 11,12	Управление	Разблокировка двери				
						573.	Источник гарантированного электропитания	UPS-1	UPS-1	помещ. 017	(пусто)	Управление	отключение питания ИБП				
						574.	Источник гарантированного электропитания	UPS-2	UPS-2	помещ. 017	(пусто)	Управление	отключение питания ИБП				
						575.	Источник гарантированного электропитания	UPS-3	UPS-3	помещ. 017	(пусто)	Управление	отключение питания ИБП				
						576.	Клапан ДУ	КДМ 0.01	КДМ 0.01	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						577.	Клапан ДУ	КДМ 0.01	КДМ 0.01	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						578.	Клапан ДУ	КДМ 0.02	КДМ 0.02	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						579.	Клапан ДУ	КДМ 0.02	КДМ 0.02	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						580.	Клапан ДУ	КДМ 0.03	КДМ 0.03	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						581.	Клапан ДУ	КДМ 0.03	КДМ 0.03	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						582.	Клапан ДУ	КДМ 0.04	КДМ 0.04	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						583.	Клапан ДУ	КДМ 0.04	КДМ 0.04	подвал, (Л-Н; 1-9)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						584.	Кондиционирование	ПЩР-1	ПЩР-1	пом. 001	Контакт. QF-6	Управление	Отключение				
						585.	Клапан ПД	КПВ 0.01	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						586.	Клапан ПД	КПВ 0.01	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						587.	Клапан ПД	КПВ 0.02	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						588.	Клапан ПД	КПВ 0.02	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						589.	Клапан ПД	КПВ 0.03	КПВ 0.03	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						590.	Клапан ПД	КПВ 0.03	КПВ 0.03	подвал, (К-	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				

Копировать

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/29

Лист

Инв. № подл.		Подп. И дата		Взам. инв. №													
Изм.	Кодиф.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Л; 3-7)							
						591.	Клапан ПД	КПВ 0.04	КПВ 0.04	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						592.	Клапан ПД	КПВ 0.04	КПВ 0.04	подвал, (К-Л; 3-7)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						593.	Клапан ПД	КПВ 0.05	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 11-13)	Контакт.S1,S2	Контроль	Контроль состояния "откр."				
						594.	Клапан ПД	КПВ 0.05	КПВ 0.01	подвал, (К-Л; 11-13)	Контакт.S4,S5	Контроль	Контроль состояния "закр."				
						595.	Станция управления ВПВ	ПУ(ВПВ) №1	ПУ(ВПВ) №1	помещ. 053	X4.6	Контроль	Авария				
						596.	Станция управления ВПВ	ПУ(ВПВ) №1	ПУ(ВПВ) №1	помещ. 053	X4.7	Контроль	Автоматика отключена				
						597.	Станция управления ВПВ	ПУ(ВПВ) №1	ПУ(ВПВ) №1	помещ. 053	X4.8	Контроль	Пуск основного насоса				
						598.	Станция управления ВПВ	ПУ(ВПВ) №1	ПУ(ВПВ) №1	помещ. 053	X4.9	Контроль	Пуск резервного насоса				
						599.	Станция управления ВПВ	ПУ(ВПВ) №1	ПУ(ВПВ) №1	помещ. 053	X4.10	Контроль	Пуск жюкей насоса				

Копировали

767/10-1-УИСП.ТБ2

Формат А4

5/30

Лист