

Согласовано				
Доп. ине. №				
Подпись и дата				
Ине. № подл.				

№ Зоны контроля ПС	Место расположения в здании	Тип извещателя	Зона оповещения СОУЗ	СОУЗ (табло)	СКУД (разблокирование дверей)	Прит./Выт. вентиляция	Прочее вентоборудова- ние	Огнезащитные клапаны	Дымоудале- ние/ подпор воздуха	Клапаны дымоудаления	Лифт	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Подвал													
Z-1.	Помещение архива №058	ДИП	1)	-	-	-	-	1)	-	-	-	АУПТ		
Z-2.	Помещение архива №046	ДИП	1)	-	-	-	-	1)	-	-	-	АУПТ		
Z-3.	Помещения в осях О-1/А-Т	ДИП	Зона 01 Зона 13	Линия 1:1	ТД-0.1	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-			
	Извещатели пожарные ручные в осях О-1/А-Т	ИПР							-	-	-			
Z-4.	Коридоры №012, №001, №002; №003, №047	ДИП	Зона 01 Зона 13	Линия 1:1	ТД-0.03; ТД-0.05 ТД-0.13; ТД-0.14 ТД-0.10	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ-1 ДЧ-3 ПД1 ПД2	КДМ 0.01 КДМ 0.02 КДМ 0.03 КДМ 0.04 КПВ 0.01 КПВ 0.02 КПВ 0.03 КПВ 0.04 КПВ 0.05	-	5) 7)		
	Тамбуры и лифтовые холлы №007а, №009, №009а	ДИП												
	Тамбур №007, №005	ДИП												
	Тамбур №056, №056б	ДИП												
Z-5.	Извещатели пожарные ручные в осях Ж-Т;1-14	ИПР												
Z-6.	Помещение ИБП №017	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	Закрытие в данном поме- щении	-	-	-	3) 4)		
Z-7.	Помещения электрощитовых (№015;014)	ДИП	Зона 13	-	-				-	-	-	4)		
Z-8.	Помещения в осях Ж-Т;1-8	ДИП	Зона 01 Зона 13	Линия 1:1	ТД-0.03; ТД-0.05 ТД-0.13; ТД-0.14 ТД-0.10;	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-			
Z-9.	Помещение в осях Ж-Т;8-14	ДИП							-	-	-			
	1 этаж													
Z-10.	Помещение №110 (рамповая)	ДИП	Зона 13	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-	4)		
Z-11.	Коридор №113, №148, №124	ДИП	Зона 02 Зона 03 Зона 04 Зона 05 Зона 08 Зона 09 Зона 12 Зона 13	Линия 1:2 Линия 2:1 Линия 2:2 Линия 3:1	ТД-11; ТД-12 ТД-13; ТД-18 ТК-1.7	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ2 ДЧ3	КДМ 1.01 КДМ 1.02	На 1-ый этаж	5) 7)		
Z-12.	Коридор №148а; №139	ДИП												
Z-13.	Извещатели пожарные ручные в осях Ж-Т;1-14	ИПР												
Z-14.	Помещение в осях Ж-Т;1-8	ДИП							-	-				
Z-15.	Помещение в осях Ж-Т;8-14	ДИП												
Z-16.	Пространство за подвес. потолком в осях Ж-Т;1-14	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2-ой этаж													
Z-17.	Коридор в осях И-Ж;1-5 (№218)	ДИП	Зона 10 Зона 06 Зона 13	Линия 2:1 Линия 2:2	-	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ1	КДМ 2.01	На 1-ый этаж	5) 7)		
Z-18.	Извещатели пожарные ручные в осях И-Ж;1-5	ИПР												

						767/10-1-УИСП.ТБ6				
						Больница №5 по адресу: г.Бобруйск, ул. Октябрьская, д.3				
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разработал	Петров А.					Система управления инженерным обо- рудованием при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Иванов А.							РД	17/1	3
						Алгоритм управления инженерным оборудованием при пожаре		ООО "SecPro.narod.ru"		
ГИП	Лукашенко А.									

		№ Зоны контроля ПС	Место расположения в здании	Время задержки	Зона оповещения СОУЭ	СОУЭ (табло)	СКУД (откр. дверей)	Прит./Выт. вентиляция	Прочее вентодорудова- ние	Огнезащитные клапаны	Дымоудале- ние/ подпор воздуха	Клапаны дымоудаления	Лифт	Примечание	
<div>Доп. инв. №</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	Z-19	Помещение в осях И-Ж;1-5	ДИП								-	-			
	Z-20	Пространство за подвес. потолком в осях И-Ж;1-5	ДИП	Зона 13	-			-	-	-	-	-	-	2)	
	Z-21	Коридор №200; №220;	ДИП	Зона 02 Зона 03 Зона 04 Зона 05 Зона 08 Зона 09 Зона 12 Зона 13	Линия 1:2 Линия 2:1 Линия 2:2 Линия 3:1	-	-	-	-	ДУ2 ДУ4	КДМ 2.02 КДМ 2.03	На 1-ый этаж	5) 7)		
	Z-22	Коридор № 200а; №247; №236	ДИП												
	Z-23	Извещатели пожарные ручные в осях Ж-Т;1-14	ИПР												
	Z-24	Помещение в осях Ж-Т;1-8	ДИП												
	Z-25	Помещение в осях Ж-Т;8-14	ДИП												
	Z-26	Пространство за подвес. потолком в осях Ж-Т;1-14	ДИП							Зона 13	-			-	-
	Z-27	Серверная №236а	ДИП	-	-	в помещении серверной	-	-	-			-			
	Z-28	Коридор №249	ДИП	Зона 11 Зона 07 Зона 13	Линия 2:1 Линия 2:2	-	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-	-		
	Z-29	Помещение в осях И-Ж;10-14	ДИП												
	Z-30	Извещатели пожарные ручные в осях И-Ж;10-14	ИПР												
	Z-31	Пространство за подвес. потолком в осях И-Ж;10-14	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2)	
		3-ий этаж													
	Z-32	Коридор №327, №327а, №328, №329	ДИП	Зона 10 Зона 06 Зона 13	Линия 2:1 Линия 2:2	ТД-3.1; ТД-3.2 ТД-3.3	Отключение	Отключение	Закрытие	ДУ1	КДМ 3.01	На 1-ый этаж			
	Z-33	Извещатели пожарные ручные в осях И-Ж;1-5	ДИП												
	Z-34	Помещение в осях И-Ж;1-5 (вкл. 309, 310)	ИПР										-	-	
	Z-35	Пространство за подвес. потолком в осях И-Ж;1-5	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2)	
	Z-36	Коридор №331, №334	ДИП	Зона 02 Зона 03 Зона 04 Зона 05 Зона 08 Зона 09 Зона 12 Зона 13	Линия 1:2 Линия 2:1 Линия 2:2 Линия 3:1	ТД-3.3; ТД-3.4	Отключение	Отключение	Закрытие	ДУ2 ДУ4	КДМ 3.02 КДМ 3.03	На 1-ый этаж	5) 7)		
	Z-37	Коридор №300, №348	ДИП												
	Z-38	Коридор №358	ДИП												
	Z-39	Извещатели пожарные ручные в осях Ж-Т;1-14	ИПР												
	Z-40	Помещение в осях Ж-Т;1-8	ДИП												
	Z-41	Помещение в осях Ж-Т;8-14	ДИП												
	Z-42	Пространство за подвес. потолком в осях Ж-Т;1-14	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2)	
	Z-43	Коридор №360	ДИП	Зона 11 Зона 07 Зона 13	Линия 2:2 Линия 3:1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Z-44	Извещатели пожарные ручные в осях И-Ж;10-14	ИПР												
	Z-45	Помещение в осях И-Ж;10-14	ДИП												
	Z-46	Пространство за подвес. потолком в осях И-Ж;10-14	ДИП	Зона 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2)	
	767/10-1-УИСП.ТБ6														
Изм. Кол.ц. Лист № док. Подпись Дата															
Лист 17/2															

Доп. инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

№ Зоны контроля ПС	Место расположения в здании	Время задержки	Зона оповещения СОУЭ	СОУЭ (табло)	СКУД (откр. дверей)	Прит./Выт. вентиляция	Прочее вентоборудова- ние	Огнезащитные клапаны	Дымоудале- ние/ подпор воздуха	Клапаны дымоудаления	Лифт	Примечание
	Технический этаж											
Z-47.	Помещение серверной №413	ДИП	1)	-	-	-	-	1)	-	-	-	АУПТ
Z-48.	Помещение архива №436	ДИП	1)	-	-	-	-	1)	-	-	-	АУПТ
Z-49.	Помещение в осях И-Ж;1-5	ДИП	Зона 12 Зона 13	Линия 3:2	ТД-4.2 ТД-4.3 ТД-4.5	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-	
Z-50.	Помещение в осях Ж-Т;1-14	ДИП										
Z-51.	Помещение в осях И-Ж;10-14	ДИП										
Z-52.	Извещатели пожарные ручные в осях И-Т;1-14	ИПР										
	Ручное управление системами противопожарной за- щиты (пом. №110 3 корпус)											6)
Z-53.	Организация эвакуации людей из здания	ИПР	Включение всех зон	Включение всех зон	Разблокирование всех эвак. дверей	-	-	-	-	-	На 1-ый этаж	
Z-54.	Включение вещания сигналов ГО и ЧС	ИПР	Включение всех зон	-	-	-	-	-	-	-	-	
Z-55.	Блокировка систем вентиляции	ИПР	-	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	-	-	-	
Z-56.	Включение дымоудаления в подвале	ИПР	-	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ-1 ДЧ-3 ПД1 ПД2	КДМ 0.01 КДМ 0.02 КДМ 0.03 КДМ 0.04 КПВ 0.01 КПВ 0.02 КПВ 0.03 КПВ 0.04 КПВ 0.05	-	5)
Z-57.	Включение дымоудаления на 1-ом этаже	ИПР	-	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ2 ДЧ3	КДМ 1.01 КДМ 1.02	-	
Z-58.	Включение дымоудаления на 2-ом этаже	ИПР	-	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ1 ДЧ2 ДЧ4	КДМ 2.01 КДМ 2.02 КДМ 2.03	-	
Z-59.	Включение дымоудаления на 3-ем этаже	ИПР	-	-	-	Отключение	Отключение	Закрытие	ДЧ1 ДЧ2 ДЧ4	КДМ 3.01 КДМ 3.02 КДМ 3.03	-	

Примечания:  
1) Данное помещение защищено установкой газового пожаротушения. Рабочей документацией раздела АУПТ предусмотрено местное управление противопожарным клапаном (клапанами) и включение светового и звукового оповещения в помеще-  
нии). Вывод сигналов о срабатывании системы АУПТ предусмотрен в помещение №110 3-го корпуса.  
2) Пространства за подвесным потолком защищаются дымовыми пожарными извещателями, при срабатывании которых выдается сигнал в помещение с круглосуточным пребыванием людей (пост охраны).  
3) При срабатывании извещателей пожарных в помещении с источниками бесперебойного питания происходит отключение источников питания и выдача сообщения в помещение с круглосуточным пребыванием людей (пост охраны).  
4) Помещение имеет нормированные пределы огнестойкости ограждающих конструкций (стен, дверей).  
5) В соответствии с п.7.19 СП 7.13130.2009 при программировании системы необходимо обеспечить опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции (ДЧ) от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной  
вентиляции (ПД).  
6) Извещатели пожарные в корпусе №3 предназначены для ручного управления системы в экстремальных ситуациях.  
7) Включение вентиляторов дымоудаления (подпора воздуха) должно производиться при поступлении сигналов от 2-х пожарных извещателей дымовых и/или от одного пожарного извещателя ручного.  
8) Сигнал о срабатывании любого извещателя пожарного выдается в помещение с круглосуточным пребыванием людей – №110 3-го корпуса.

767/10-1-УИСП.ТБ6

Лист  
17/3